


# Appareils pour feuillard acier et inox



## Feuillards inox




larg x Ep. mm	Longueur par bobine m	Référence	Prix / bobine
10 x 4 / 10	50	ID 1365 A	49,0
13 x 4 / 10	50	ID 1366 A	58,0
16 x 4 / 10	50	ID 1367 A	68,0
20 x 4 / 10	50	ID 1368 A	70,0
10 x 7 / 10	50	ID 1369 A	61,0
13 x 7 / 10	50	ID 1370 A	67,0
20 x 7 / 10	50	ID 1371 A	115,0

## Cerclage inox

Appareil léger, maniable qui tend et coupe le feuillard. Utilise des chapes à ailettes. Les ailettes de ces chapes sont à rabattre avec un marteau.

Passes 4 largeurs de feuillard : 10 - 13 - 16 - 20 mm.

[1 seul appareil pour toutes dimensions].



Modèle	Colisage	Référence	Prix colisage
Pour chape inox de 10,13,16 et 20 mm	1	ID 1363 A	160,0
Chapes inox de 10 mm	boîte de 100	ID 1364 A	28,0
Chapes inox de 13 mm	boîte de 100	ID 1364 B	29,0
Chapes inox de 16 mm	boîte de 100	ID 1364 C	39,0
Chapes inox de 20 mm	boîte de 100	ID 1364 D	42,0

## Cisailles

Cisailles pour le décerclage : coupent le feuillard sans effort. Maintiennent les deux bouts de feuillard par tampons caoutchouc, de ce fait, elles offrent une très grande sécurité. Pour toutes largeurs de feuillard jusqu'à 19 mm.



Modèle	Référence	Prix
Pour feuillard acier de 19 mm maxi	ID 1372 A	59,0

## Cisailles de sécurité



Cisaille pour le décerclage : coupe le feuillard sans effort. Maintient les deux bouts de feuillard par tampons caoutchouc, de ce fait, elle offre une très grande sécurité. Pour toutes largeurs de feuillards jusqu'à 32 mm.

Modèle	Référence	Prix
Pour feuillard acier de 32 mm maxi	ID 1230 A	204,0

## Tendeurs sans chape

Appareil portatif sans chape. Toutes les fonctions sont effectuées manuellement. Légère tension, fermeture et entaillage de la bande. Fermetures sans chape.



Tendeur combiné sans chape : tend, fixe le feuillard acier « par empreintes ».

A voir page 120 pour feuillard acier.

	Modèle	Pour feuillard acier larg mm	Pour feuillard acier Ep. mm	Tension feuillard N	Poids kg	Référence	Prix
1	HKE	12 à 19	0,38 à 0,63	6 000	3,2	ID 1383 A	946,0
2	SL3	13 à 16-19	0,4 à 0,63	4 000	3,8	ID 1384 A	562,0

## Tendeur manuel pour feuillard

Tendeur manuel pour feuillard acier, grandes largeurs et épaisseurs.

Solide et fiable, il convient aux applications industrielles.

Le modèle accepte 3 largeurs de feuillard : 19-25 et 32 mm sans modifications.

Types de colis : plats, ronds et surfaces irrégulières.



A voir page 120 pour feuillard acier.

Modèle	Pour feuillard acier Larg. mm	Pour feuillard acier Ep. mm	Tension feuillard N	Poids kg	Référence	Prix
STTM	19 - 25 et 32	0,8 à 1,2	8 500	4,9	ID 1385 A	1 247,0

## Combiné cerclage

Cet appareil tend le feuillard, sertit la chape et prédécoupe le feuillard.

Utilise des feuillards de 12,5 - 15 mm.



Modèle	Colisage	Référence	Prix
Pour feuillard acier larg 13 mm	1	ID 1223 A	442,0
Pour feuillard acier larg 16 mm	1	ID 1224 A	442,0
Chape larg 13 mm	par 2000 prix pour 1000	ID 1226 A	22,0
Chape larg 15 mm	par 2000 prix pour 1000	ID 1227 A	23,0